

Thermrup



DE Elektrische beheizbare Einlegesohle

Gebrauchsanweisung

Art. HI616

CE

Bitte sorgfältig lesen!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Funktion	3
3. Lieferumfang.....	3
4. Anwendung.....	4
5. Reinigung und Pflege.....	5
6. Spezifikation	
7. Hinweis zu Entsorgung.....	5
8. Garantie	6

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- Dieser beheizbare Einlegesohle ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser beheizbare Einlegesohle darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Batteriekasten betrieben werden.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Wenn die beheizbare Einlegesohle über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Batteriekasten

einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.

- Der Batteriekasten ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie den Batteriekasten bei der Anwendung trocken.

2. Funktion

Elektrische beheizbare Einlegesohle dient dazu, die Fußsohle beim kalten Wetter warm und bequem sowie sicher zuhalten, um die Erfrierungen der Füße zu vermeiden.

Diese elektrische Beheizbare Einlegesohle ist sowohl für langen als auch für kurzen Stiefel geeignet, ideal für den Wintersport.



3. Lieferumfang

- 2x Elektrische beheizbare Einlegesohle
- 2x Batteriebox für vier AA-Batterien mit Schalter und LED-Leuchte
- 2x Batteriebox-Gamasche
- 1x Betriebsanleitung

4. Anwendung

- Schneiden Sie bitte vorsichtig die elektrische Beheizbare Einlegesohle entlang der Schnittlinie je nach Größe der Füße. Die Schnittlinie auf der Einlegesohle deutet übersichtlich auf die geeignete Größe hin, die Spitze der beheizbaren Einlegesohle kann geschnitten werden, was die Wärme der Einlegesohle aber nicht beeinflusst.
- Legen Sie je vier Stücken AA-Batterien in den Batteriebox.

***** Die Heizdauer ist abhängig von der Batteriewahl!**

Für bessere Heizleistung empfehlen wir die aufladbare AA Batterien zu benutzen.

- Legen Sie die Einlegesohle in den Stiefel oder in die Schuhe, stecken Sie den Stecker des Kabels in die Buchse des Batteriekastens ein. Befestigen Sie die Gamasche entlang dem Bein und stellen Sie den Batteriebox in den Batteriebox-Sack. Sie können das Kabel mit dem Klettverschluss binden.



- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Batteriebox einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz(ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (1 bis 2) einzustellen. Bei höherer Stufe leuchte die LED rot, bei niedriger Stufe leuchtet die LED grün.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Batteriebox auszuschalten.
- *** Die LED blinkt wenn die Kapazität der Akku /Batterie zu niedrig ist. Bitte Akku/Batterie wechseln!! ***




5. Reinigung und Pflege

- Die elektrische Heizeinlegesohle und die Samt-Batteriekasten-Gamasche können im Wasser mit der Hand oder in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack gewaschen werden.
- Vor jeder Reinigung, trennen Sie den Batteriekasten vom Einlegesohle.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Heizeinlegesohle darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

6. Spezifikation

- Leistung: max. 6 W/ DC 6V
- Materialien



Die äußere Schicht ist EVA-Schaumstoff und Samt, die Innenschicht ist der Gummi-Heizkörper.

7. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

Thermrup



GB Electric heated insole

Instruction Manual

Art. HI616



Please read carefully!

Contents

1.	Important instructions.....	8
2.	Function.....	9
3.	Included in delivery	9
4.	Operating.....	10
5.	Cleaning and maintenance.....	11
6.	Specification	11
7.	Deposal.....	11
8.	Warranty.....	12

1. Important instructions

- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- This heated insole is only designed to warm up the human body.
- Do not use the heated insole on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children shall not play with the appliance.
- The heated insole may only be operated with the battery box supplied.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- If the heating insole is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting on the battery box to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to


the skin.

- The battery box is not waterproof. Please keep the battery box dry during use.

2. Function

Electric heated insole is used to keep the sole of the foot warm and comfortable as well as safe in cold weather in order to avoid the frostbite of the feet.

This electric heated insole is suitable for both long and short boots.



3. Included in delivery

- 2x Electric heated insole
- 2x battery box for 4xAA batteries with switch and LED
- 2x battery box gaiter
- Operating manual

4. Operating

- Please cut carefully along the cutting line of the electric heated insole depending on the size of the feet. The cutting line on the insertion sole clearly indicates the appropriate size, but the tip of the heatable insole can be cut, which does not affect the warmth of the insole.
- Insert four AA batteries each into the battery case.

***** The heating time depends on the battery selection!**

For better heating performance we recommend using rechargeable AA batteries.

- Insert the insole into the boots or shoes, insert the plug of the cable into the socket of the battery box. Attach the gaiter along the lower leg and place the battery box in the battery box bag. You can tie the cable with the Velcro fastener.



- Press the power button for approx. 2 seconds to switch on the battery box. Then press the power button briefly (if necessary, several times) to set the desired temperature level (1 to 2). At a higher level the LED lights up red, at low level the LED is green
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the battery box.

- **** The LED flashes when the capacity of the battery / battery is too low. Please change the battery / battery!**




5. Cleaning and Care

- The electric heating insole and the velvet battery box gaiter can be washed in the water by hand or in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag.
- Before each cleaning, disconnect the battery box from the inlet sole.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- Do not dry or iron the heating insole in a dryer.

6. Specification

- Power: max. 6W / DC 6V
- Materials



The outer layer is EVA foam and velvet, the inner layer of the rubber heater.

7. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland